

# siproprop BRAINY 0705 AC/DC 겸용 델타 피크 방식 Ni-Cd/Ni-MH 배터리 급속 충전기

## ▶ 사용 설명서 ◀

▲ 제품을 사용하시기 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다. ▲

### ◎ 제품의 특징 및 장점

- 4cell ~ 8cells (4.8V ~ 8.4V) 사이의 모든 니카드 및 수소 배터리를 델타 피크 방식으로 충전할 수 있습니다. 충신기배터리 충전 기능(AC/DC 겸용)
- 완전히 새로운 회로 방식으로 120% 충전이 가능합니다.(컴퓨터 방식)
- 역전방지 회로가 내장되어 있어 충전하고자 하는 배터리를 보호해 줍니다. LED로 메시지를 표시합니다.
- AC/DC겸용이고 110~220V 플러그로 방식입니다. AC는 스위칭 방식으로 충전기 무게가 상당히 가볍습니다.
- 충신기/수신기 충전 전용 단자가 있습니다.
- 충전이 완료되면 LED 및 알람으로 표시합니다. 트리플 충전 계속 됨

### ◎ 권장 충전 전류

충전 배터리	충전 전류
500mAh 이상 AAA 사이즈	1.5A 충전시간 약 20분
2400mAh 이하 AA 사이즈	1.5A 충전시간 약 60분
2400mAh 이하 C 사이즈	3.0A 충전시간 약 40분
3700mAh 이하 C 사이즈	3.0A 충전 시간 약 60분
3700mAh 이상 C 사이즈	5.0A 충전 시간 약 40분

### ◎ 사용할 때의 주의 사항

- 충전 할 수 있는 배터리는 니카드/수소배터리입니다. 이외의 배터리는 충전 할 수 없습니다. (노후된 배터리를 절대 사용 금지)
- 충전중에는 절대로 자리를 비우지 마시고 충전기 주변에 인화물질이 없는 곳에서 충전 하십시오. (이불 및 철대에서 사용 금지)
- 충전기는 동풍이 잘되는 곳에서 사용 하셔야 합니다. 과열시 즉시 충전을 중단하고 모든 전원을 차단하고 식혀 주십시오.
- 배터리의 설수를 정확히 파악하여 충전기에 설정 하십시오. aa/aaa 사이즈 배터리는 절대로 1.5A 충전전류를 넘기지 마십시오.
- 충전중 DC12V 단자나 출력측의 단자가 쇼트 되면 충전기는 망가집니다. (수리가 안될 수도 있습니다.)
- AC전원(220V)이나 DC12V 전원 한개만 연결 하십시오.
- 트리플은 1.5A(100mA)/3.0A(150mA)/5.0A(250mA)
- 충전기 내부에 이불질이나 불이 들어 가지 않게 하십시오.
- 9.6V 충신기배터리 충전시에는 90분 정도 충전 시간이 소요 되며 약 80~90% 충전이 됩니다.(충신기외에는 8.4V까지 충전 가능)
- 충신기 충전시에는 충신기와 배터리를 분리후 충전 하십시오.
- 제품에 표시된 전압과 배터리를 꼭 지켜주시고 1회용 배터리(알카바)는 충전시 폭발 하며 인명 피해가 발생 합니다.
- 18세 이하의 미성년자가 사용시에는 성인의 도움을 받으십시오.
- DC12V 입력시 12V5A 이상의 파워를 이용 하십시오. 차량용 배터리를 이용 하여 충전시 차량 배터리 방전에 주의 하십시오.
- 충전 배터리를 5A로 충전시에는 빙울수 있는 메이커의 배터리일때만 가능 합니다. 저가형의 배터리는 3A 충전을 권장 합니다.
- BRAINY0705 충전기는 알씨/전에서 사용하는 니카드/수소배터리만 충전 할 수 있습니다. (이외의 배터리 사용시에는 분명히 대형 사고가 발생 합니다. 알카바 절대 사용 금지 합니다.)
- 충전기에 메시지를 표시하는 경우에는 모든 전원을 분리후 다시 하시면 됩니다. 특히 높은 전원을 충전후 스타트버튼을 놓더라도 낮은 전원으로 내려 오지 않습니다.



입력전원 : AC110~220V(스위칭 파워) DC12V 양전원 방식

충전배터리 : 니카드 및 수소배터리 4-7셀 4.8V~8.4V

충전 전류 : 1.5A / 3.0A / 5.0A (40W) 셀렉트 스위치

안전 장치 : 델타 피크(8mV) / 90분 안전 타이머 / 5 LED/ 알람

사이즈 : 148X117X41 무게 : 480g

충신기 충전 : 1A 90분 타이머 방식

### ◎ 사용방법

- 1) 충전기의 AC전원이나 DC전원을 연결 합니다. (5LED 3번깜빡)
- 2) 충전 하고자 하는 배터리의 설수를 스타트버튼으로 선택합니다. 표를 보고 충전 전류를 선택 합니다.(aaa/aa 사이즈배터리는 1.5A)
- 3) 충수신기 전용 단자나 충전 단자에 배터리를 연결 합니다.(두곳에 충전 하고자 하는 배터리를 동시에 연결 하면 충전기와 배터리망가짐)

4) 스타트버튼을 3초이상 누르면 충전이 시작 됩니다. low부터 LED 샘프가 켜집니다. 충전되고 있는 양입니다. 배터리에 어느 정도 충전이 되어 있는 경우 마르게 LED가 올라 갑니다.

4cell: 1번, 5cell: 2번, 6cell: 3번, 7cell: 4번, full: 5번 메시지 표시

1) 1번5번깜빡: 90분 타이머 동작(충전시간이 90분 경과 되었음)

2) 2번5번깜빡: 충전 하고자 하는 배터리의 설수 선택의 실수

3) 3번5번깜빡: 배터리가 거꾸로 연결 (+,-가 반대임)

4) 4번5번깜빡: 입력 및 출력의 연결 상태 불량

5) 모든 LED 깜빡 : 입력 전압의 오류 볼트입니다.

● 보증수리 및 a/s TEL : 02-568-8573

1) 저희 siproprop의 모든 제품은 1년간 정상적으로 사용중 고장이 난 경우는 무상 수리입니다.(단 택배비는 소비자 부담입니다)

2) 소비자의 과실은 실비로 수리 하여 드립니다.

3) a/s의 우송료는 소비자 부담입니다. 단 제조원의 과실이면 모든 비용은 siproprop의 부담입니다.

보내실 곳 : 서울시 강남구 대치동 939-28호 윤성빌딩 104호

제품을 보내실때는 충격흡수체를 넣어 손상 되지 않게 하십시오.

[WWW.siproprop.com](http://WWW.siproprop.com) 홈페이지를 많이 이용 바랍니다.